

SICEN

Fabriekstraat 23, B-8850 Ardoois
Tel +3251740800 - Fax +3251740961

Couvre Casque
Notice d'utilisation – NU05005--Version 9
Page 1 sur 8

NOTICE D'UTILISATION – COUVRE CASQUE

SOMMAIRE

1. Descriptif de l'article	2
2. Représentation schématique	3
3. Conseils aux utilisateurs	5
4. Contrôle avant usage	5
5. Configuration standard complète	5
6. Configuration optionnelle	5
7. Méthode d'équipement/de déséquipement du produit	5
7.1. Séquence des actions d'équipement :	6
7.2. Déséquipement :	7
8. Conseils pour améliorer la durée de vie des matériaux	7
9. Conseils pour améliorer la protection	7
10. Conseils pour l'entretien de l'article	8

SICEN

Fabriekstraat 23, B-8850 Ardoioie
Tel +3251740800 - Fax +3251740961

Couvre Casque
Notice d'utilisation – NU05005--Version 9
Page 2 sur 8

1. Descriptif de l'article

Le couvre casque est réalisé dans un tissu sergé Losange ripstop 40% Aramide, 20% Viscose FR, 20% Coton, 20% Modacrylique, traité Imper et Oléo, de nuance camouflée IR. Il permet au fantassin une couverture (camouflage) totale du casque pour autant qu'il ne soit pas un obstacle aux fonctions du casque lui-même.

Une architecture de boutonnieres sur le tissu de base, permet d'ajouter un camouflage naturel (sous forme de branches, feuilles) sur le casque.

Une architecture à base de RAA permet d'attacher les câbles ou les interfaces externes afin de ne pas gêner le fantassin dans ses actions et d'éviter tout accrochage.

Une architecture à base de RAA prise dans le bord de l'article permet de fixer le couvre casque sur le casque. Le couvre casque est positionné sur le casque selon une ouverture rectangulaire à l'avant.

Au dos du Couvre Casque, deux « yeux de chat » sont présents. Ils sont formés par deux pièces d'auto agrippants de formes rectangulaires et masquant en position levée deux pièces de matière phosphorescente. En position baissée les deux pièces avec RAA dégagent la matière phosphorescente, permettant de détecter le fantassin pendant la nuit. Les rabats fermés, le couvre casque maintient la furtivité de dos.


SICEN

Fabriekstraat 23, B-8850 Ardoie
Tel +3251740800 - Fax +3251740961

Couvre Casque
Notice d'utilisation – NU05005--Version 9
Page 3 sur 8

2. Représentation schématique

Figure 1 : Couvre Casque vue de face



SICEN

Fabriekstraat 23, B-8850 Ardoois
Tel +3251740800 - Fax +3251740961

Couvre Casque
Notice d'utilisation - NU05005--Version 9
Page 4 sur 8

Figure 2 : Couvre Casque vue de côté, bande phosphorescente visible (en position baissée)





Figure 3 : Couvre Casque vue de côté, bande phosphorescente non visible



3. Conseils aux utilisateurs

Cette notice vous aidera à mettre et à assurer un équipement correct avant l'utilisation de l'article. Nous vous conseillons de vérifier mutuellement les équipements que vous avez mis. Afin de garantir une protection optimale et d'assurer une durée de vie optimale de votre article il est important de lire cette notice d'utilisation avant l'utilisation de l'article et de se conformer à ses recommandations.

4. Contrôle avant usage

Vous trouverez ci-dessous un inventaire indiquant tous les éléments qui doivent impérativement être présents. Il est important que vous vérifiez que tous les éléments sont bien présents. Au cas où l'article serait incomplet ou défectueux, veuillez contacter votre département logistique. Vérifiez si la taille du couvre-casque correspond bien à la taille du casque.

5. Configuration standard complète

N°	Car.	Désignation	Quantité
1		Couvre Casque camouflé	1
2		Boutonniers (permet d'ajouter un camouflage naturel (sous forme de branches, feuilles))	8
4		Ouverture dans le Couvre Casque pour le système d'accrochage de la surcoque optronique.	1
5		Rabat avec du RAA PA	5
6	F	RAA PA (intérieur) pour la fixation du couvre casque sur le casque	3
7		Poche boîtier arrière (la poche arrière contient le boîtier arrière d'interface électronique ou BAIE)	1
8		RAA PA pour cacher/montre les bandes phosphorescentes	2
9		Bande phosphorescente	2

Caractéristique :F = système de fermeture


Note : RAA PA : ruban auto-agrippant partie astrakan
RAA PC : ruban auto-agrippant partie crochet

6. Configuration optionnelle

Néant

7. Méthode d'équipement/de déséquipement du produit

7.1. Séquence des actions d'équipement :

action	élément	description de l'action
1		Sortez le couvre-casque de l'emballage.
2		Lisez attentivement la notice d'utilisation dans son intégralité.
3		Effectuez le contrôle avant usage comme stipulé dans le § 4 de la notice.
4		 <p>Mettez le couvre-casque sur le casque suivant le dessin ci-dessus. Ajustez le casque pour que le tissu soit bien plaqué contre la coque. Attention : les zones de fixation du casque, au niveau des oreilles ne doivent pas être couvert par le couvre-casque.</p>
5	4	Faites attention de ne pas couvrir les zones pour l'interface avec la surcoque optronique.
6	2	Des boutonnières permettent d'accrocher des branchages et feuillages. Ils améliorent la furtivité.
7	7	Le rabat arrière sert à fixer la tresse élastique du masque de protection oculaire.
8	8/9	Les bandes phosphorescentes servent à augmenter la visibilité des combattants pendant des missions nocturnes : elles fonctionnent comme des yeux de chat. En revanche, il est conseillé de couvrir les bandes phosphorescentes par l'intermédiaire des couvercles en RAA pendant les missions en furtivité afin de garantir une furtivité optimale.

7.2. Déséquipement :

<u>action</u>	<u>élément</u>	<u>description de l'action</u>
1		Enlevez les interfaces qui sont montés sur le couvre-casque.
2		Enlevez le casque du couvre-casque.

8. Conseils pour améliorer la durée de vie des matériaux

- Prenez soin de votre équipement.
- N'apportez pas de modifications à l'article .
- Au cas où l'article serait mouillé, il est conseillé de le faire sécher rapidement.

9. Conseils pour améliorer la protection

- Adaptez bien la position des fermetures (8) pour les yeux de chat (9) en fonction de votre mission:
 - * Position ouverte: augmente la visibilité → sécurité sur la route
 - * Position fermée: augmente la furtivité → protection pendant le combat

SICEN

Fabriekstraat 23, B-8850 Ardoie
Tel +3251740800 - Fax +3251740961

Couvre Casque
Notice d'utilisation – NU05005--Version 9
Page 8 sur 8

10. Conseils pour l'entretien de l'article

- tournez l'article à l'envers
- fermez les RAA
- les fibres VISCOSE FR et KERMEL sont plus sensibles aux conditions d'entretien par rapport aux fibres COTON / POLYESTER (lavages 60 ° maxi , séchage tambour modéré , max « 1 point »)
- pour le code d'entretien, voir étiquette cousue dans l'article avec les symboles de lavage suivants : explications des symboles de lavage :

1.  : laver à une température de 40°C avec essorage réduit
2.  : Blanchiment/Chlorage (ex : « eau de Javel ») interdits
3.  : l'article ne peut pas être séché dans le séchoir rotatif
4.  : repassage interdit
5.  : nettoyage à sec interdit

Respecter impérativement toutes les consignes d'entretien, en particulier pour ne pas dégrader les caractéristiques de tenue au feu du tissu composant ce couvre-casque .

11. Stockage

A conserver au sec.